Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	0	0
Mute	Mute / Dimmer	Repeat	Shift + Green / APP /
Info	Info / Angle	<<	<< / Tune-
Music	Shift + 1	Vol -	Vol -
Movie	Shift + 2	Vol +	Vol +
Photo	Shift + 3	I <<	I << / Preset-
Setup	Setup / OPT /	>>	>> / Tune+
1	1	Play/Pause	Play / Slow
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	>>I	>>I / Preset+
4	4	Home	Menu / Home
5	5	Up	Up
6	6	X/Return	Back / Return
7	7	Left	Left
8	8	Enter	OK
9	9	Right	Right
TV Sys.	D.Menu / Top Menu	Subtitle	Subtitle / EQ

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down		
Audio	Audio / Lang I/II		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Zoom	Zoom / Size		
Playlist	Smart / List		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Rec	Rec / Rec Mode		
Thumbnail	CH+ / Page+		
Slideshow	CH- / Page-		
TTX	Text / Goto		
Timer	Sleep / Timer		