Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power	0	0	HDMI - SAT 0	0
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1		Up		Up
2	2	DVD 2	2	CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
3	3	CD - STB 3	3		Left		Left
AUDIO LANG.	Audio/ Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	ENTER	Enter	OK	OK
4	4	VIDEO 4	4		Right		Right
5	5	TAPE 5	5	VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
6	6	TUNER 6	6		Down		Down
TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /	VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX - HDD 7	7	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
8	8	USB 8	8	T.SHIFT	Play/ Timeshift	SLOW	Play / Slow
9	9	BLUETOOTH 9	9	T.SHIFT	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List	REC	Eject	SURROUND	Eject / Surround

Original	Replacement	Original	Replacement
Rec	Rec / Rec Mode	Yellow/ A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Text	Text / Goto	Blue/ Repeat	Blue / Prime Video / Random
<<	<< / Tune-		
>>/ Reveal	>> / Tune+		
I <</ Hold	I << / Preset-		
>>I / Sub. P	>>I / Preset+		
SUB. T	Subtitle / EQ		
Index/ Title	Shift + Sound / Title		
Size/ Zoom	Zoom / Size		
D. Menu	D. Menu / Top		
EPG	Guide / EPG / -/--		
FAV/ Prog	Fav / Marker / PC		
P. Mode/ Lang	Picture / Format		
S. Mode/ Search	Sound / Title		
Info/ Display	Info / Angle		
Red/ Angle	Red / Netflix / Search		
Green/ Slow	Green / APP / Repeat		