Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SPORTS	Sports	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
CH LIST	CH. LIST	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SMART HUB	Smart HUB	LIST SMART	Smart / List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◄	Left	◄	Left
⏎	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original		Replacement	
B	Green/B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat				
C	Yellow/C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue/D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
E-MANUAL	E-Manual	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /				
EXTRA	Extra	MEDIA / DISPLAY	Display / Media				
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
PIC SIZE	PIC. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size				
PICTURE	Picture	FORMAT / PICTURE	Picture / Format				
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
◀◀	<<I <<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-				
II	Pause	STEP-FREEZE / II	Pause / Step / Freeze				
▶▶	>>I >>I	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+				
●	Rec	REC MODE / ●	Rec / Rec Mode				
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow				
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold				