Original		Replacement	
	Power		Power
	(o)	PICTURE FORMAT	Format
	♪	SOUND DUAL	Dual
	[ALB]	DISC NAV LIST	List
	Input	TIMER AV	AV
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Mute	MUTE	Mute
	16:9	ECO 3D	3D
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[▬]	TOP MENU MENU	Menu
	X	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Replacement	
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
	[I]	GUIDE	Guide
	[≡i]	DISPLAY INFO	Info
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[ ]	SETTINGS OPT	Options
	[≡?] / (↔)	SEARCH TV/R	TV/R
	I - I I - ▼/ Lang	HOME SMART	Smart
	[≡x] / Timer	APP MEDIA	Media
	[≡♦]	RETURN BACK	Back
	[≡+]	PROG SLEEP	Sleep

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	[ ]	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Stop		Stop
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Replacement	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LANG	I - I I - ▼/ Lang	SOUND DUAL	Dual
	[≡♦]	RETURN BACK	Back