Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Display	Shift + Info
1	1	Enter	Ok
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Left	Left
5	5	Right	Right
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Vol -	Vol -
8	8	CH+	Ch +
9	9	CH-	Ch -
0	0	FAV/List	Dual
Recall	Pre Ch	Freeze	Options
Source	AV	Tv/Radio	TV/R
Menu	Menu	Rec	Rec
P. Mode	Shift + Format	Red	Red
S. Mode	Shift + Dual	Green	Green

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow	Yellow		
Cyan	Blue		
<</ Guide	<<		
>>/ Aspect	>>		
I <</ Cancel	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		
>>I / Sub. Pg	RETURN BACK Back		
Stop/ Index	Stop		
Play/ Pause/ Time Shift	PLAY MODE Play		
Subtitle	AD SUBT Subt		
Text	REPEAT TEXT Text		
Reveal	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options		
Size	PICTURE FORMAT Format		
Hold	ZOOM Eject		
DTV/ ATV	DISPLAY INFO Info		
Rec List	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
Sleep	PROG SLEEP Sleep		
MTS	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep		