| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| Subtitle | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | ☼ | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| Info | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| VOL + | Vol + | VOL | Vol + |
| CH.List | CH.List | LIST SMART | Smart / List |
| CH+ | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL - | Vol - | VOL | Vol - |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CH- | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| PVR | PVR | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| You Tube | YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| wuaki.tv | Wuaki.TV | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| TXT | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |