Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
TV/Radio	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	World/Internet	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIB	LIB	DISC NAV LIST	List
P:P	P:P	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
	Music/Photo/Cam	ECO 3D	3D
EPG	EPG	GUIDE	Guide
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement		Original	Replacement
	Rec	REC MODE	Rec		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	<<		<<		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		