Original		Replacement	
	Power		Power
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	[≡?]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡+]	SURROUND	Eject / Surround
	[≡o]	TITLE SOUND	Sound / Title
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ATV	ATV	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
DTV	DTV	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	I/II/I+II/▼/O)	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol +	+ VOL	Vol +
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P.INFO	P. Info	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	[i +]	ANGLE INFO	Info / Angle
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AV MODE	AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Original	Replacement
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
End	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Back	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Action	Smart / List
Power Aquos Link	Shift + Power
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+

Original	Replacement
Option	Setup / OPT /
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
Stop	Stop / Hold