Original	Replacement
POWER	Power
INFO	Info / Angle
HDMI CONTROL	Shift + 0
SLEEP	Sleep / Timer
SCREEN	Picture / Format
SOURCE	AV / Input / RDS
PRESETS	Setup / OPT /
1	1
2	2
3	3
ZOOM/RED/▲	Zoom / Size
ZOOM/RED/▲	Shift + CH+ /
ZOOM/RED/▲	Red / Netflix / Search
4	4
5	5
6	6
REPEAT/GREEN/▼	Green / APP / Repeat

Original	Replacement
REPEAT/GREEN/▼	Shift + CH- /
7	7
8	8
9	9
ROOT/YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat
RETURN	Back / Return
0	0
MENU	Menu / Home
TITLE/BLUE	Blue / Prime Video / Random
TITLE/BLUE	Sound / Title
UP	Up
LEFT	Left
OK/SELECT	OK
RIGHT	Right
DOWN	Down
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
V+	Vol +	PAUSE	Pause / Step / Freeze
V-	Vol -	<<	<< / Tune-
FAV	Fav / Marker / PC	>>	>> / Tune+
LANG	Audio / Lang I/II	I <<	I << / Preset-
SUBTITLE	Subtitle / EQ	>>I	>>I / Preset+
MUTE	Mute / Dimmer		
SWAP/↔	Smart / List		
EPG	Guide / EPG / -/--		
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--		
TEXT	Text / Goto		
C	Exit / Cancel / Clear		
DISPLAY	Display / Media		
ANGLE	Shift + Info / Angle		
SEARCH MODE	Shift + Red / Netflix /		
REC	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop / Hold		
PLAY	Play / Slow		