# Mandis shop

Sony RMED061

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Power | Power | Social View | Picture / Format |
| [...] | Subtitle / EQ | Football | Fav / Marker / PC |
| Audio | Audio / Lang I/II | SEN/APPS | Shift + Green / APP / |
| Sync Menu | Shift + D.Menu / Top Menu | Discover | Display / Media |
| Related Search | Shift + Red / Netflix / | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Tv Pause | Shift + Pause / Step / | Up | Up |
| << | << / Tune- | Left | Left |
| Play | Play / Slow | OK | OK |
| >> | >> / Tune+ | Right | Right |
| Title List | Sound / Title | Return/Back | Back / Return |
| Rec | Rec / Rec Mode | Down | Down |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Options | Setup / OPT / |
| Stop | Stop / Hold | Home | Menu / Home |
| Red | Red / Netflix / Search | Digital/Analog | Smart / List |
| Green | Green / APP / Repeat | [i+]/[?] | Info / Angle |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | ?/i-Manual | D.Menu / Top Menu |

https://mandis-rentes.com/en/Sony-10507-6470-replacement-remote-control-for-Sony-RMED061-14272521.html

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | – | PR- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | Recall | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| RADIO TV | Tv/ Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / | | | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | | | |
| ≡ | [ ≡] / Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | | | |
| + | Vol + | + VOL | Vol + | | | | |
| PROG + | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ | | | | |
| – | Vol - | VOL – | Vol - | | | | |