Original		Replacement	
ON/STANDBY	On/Standby		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
T-SEARCH	T-Search	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
TITLE	Title	SEARCH TV/R	TV/R
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	II > Step	II	Pause
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Slow	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	DISC NAV LIST	List
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
USB	USB	HOME SMART	Smart

Original	Replacement