Mandis shop

EN1020

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Left	LEFT
Mute	MUTE	OK	OK
Red	Red (A)	1	1
Green	Green (B)	2	2
Yellow	Yellow (C)	3	3
Blue	Blue (D)	4	4
Vol +	VOL +	5	5
Vol -	VOL -	6	6
TXT	TEXT	7	7
Subt.	Subt.	8	8
Menu	MENU	9	9
Home	VOD	0	0
EPG	-/-- / EPG	Audio	Audio
Back	BACK	DVB	TV/R
Up	UP		
Down	DOWN		
Right	RIGHT		

https://mandis-nodes.com/en/Engel/10552-8513-replacement-remote-control-for-Engel-EN1020.htm