Original		Replacement	
STANDBY /ON	Standby/on		Power
DVD/CD	DVD/CD	A	Red
TUNER (FM/AM)	Tuner (FM/AM)	C	Yellow
USB	USB	B	Green
LINE	Line	D	Blue
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	SEARCH TV/R	TV/R
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Replacement	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU	Home Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TUNE +	Up/Tune+		Up
TUNE −	Down/Tune-		Down
ST+	Right/ST+		Right
ST−	Left/ST-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TEST TONE	Test Tone	REPEAT TEXT	Text
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D

Original	Replacement
<</ ◁ / ◁ I	<<
Sound	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Play	PLAY MODE ▶ — Play
>>/ I >/ I I >	>>
I <<	I <<
Pause	Pause
Stop	Stop
>>I	>>I
Sleep	PROG SLEEP — Sleep
Vol +	VOL + — Vol +
Vol -	VOL − — Vol -
Mute	MUTE — Mute
Power Tv	SHIFT + ⏻ — Shift + Power
Input Tv	TIMER AV — AV
CH+ Tv	CH + — Ch +
CH- Tv	CH − — Ch -
Vol + Tv	SHIFT + VOL + — Shift + Vol +

Original	Replacement
VOLUME − Vol - Tv	SHIFT + VOL − — Shift + Vol -