Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV/RAD	Tv / Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Energy Saving	SURROUND	Eject / Surround
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0
Q.VIEW	Q.View	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement	
	Vol +	VOL	Vol +
MARK FAV	FAV / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
RETURN EXIT	Exit / Return	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
SIMPLINK	Simplink	TITLE SOUND	Sound / Title				
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
AV MODE	AV Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size				