Original	Replacement
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Open/Close	Eject / Surround
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Source	AV / Input / RDS
Clear	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
Text/Time	Text / Goto
Navi/Picture	Picture / Format
Menu	Menu / Home
Top Menu	D.Menu / Top
Return	Back / Return
Display	Display / Media
Enter	OK
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
<<	<< / Tune-
>>I	>>I / Preset+

Original	Replacement	Original	Replacement
I <<	PRESET- I << / Preset-		
· →	CH+ / Page+		
←	CH- / Page-		
Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[. . .]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
O))	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SUR	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround		
Camera	ANGLE INFO Info / Angle		
SLOW PLAY	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
FAST PLAY	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		