Original		Replacement	
Power		Power	
Input		AV	TIMER
⇥[/]←		Eject	ZOOM
[<>]		Format	PICTURE
O) I / I I		Dual	SOUND
TV		TV/R	SEARCH
List		List	DISC NAV
3D		3D	ECO
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Original		Replacement	
0		0	
AD		AD	
Recall		Pre Ch	FAV
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute	
[i+]		Info	DISPLAY
Quick		Smart	HOME
P+		Ch +	
P-		Ch -	
Guide		Guide	
Exit		Exit	CLEAR
Menu		Menu	TOP MENU
Return		Back	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	

Original	Replacement
Left	Left
OK	Ok
↑	Shift + Up
↓	Shift + Down
→	Shift + Right
←	Shift + Left
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Text	Text
Media Player	Media
Subtitle	Subt
<<[≡+]	<<
Play	Play
>>[≡♦]	>>
I<<[≡?]	I<<

Original	Replacement
Stop	Stop
Pause/Step/[▼]	Pause
>>I/[O]/[≡x]	>>I
Power Regza Link	Shift + Power
Audio Regza Link	Shift + Dual
Set Up Regza Link	Options
Open/Close Regza Link	Shift + Eject
Root Regza Link	D. Menu
Contens Regza	Shift + Text
Top Regza Link	Shift + AV
DVD Regza Link	Sleep