Mandis shop

Philips 996510061053- DISC- USB DVD

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	Pause	Pause
Eject	P/C / FAV	Stop	Stop
Home	VOD	>I	Last
Disc/USB	SRC	>>	Fast Forward
FM/AUX	TV/R	<<	Rewind
Up/Subtitle/Pres	UP	1	1
Down/Audio/Prese	DOWN	2	2
Right	RIGHT	3	3
Left	LEFT	4	4
OK	OK	5	5
Back	BACK	6	6
Sound	Audio	7	7
Vol +	VOL +	8	8
Vol -	VOL -	9	9
Mute	MUTE	0	0
I<	First	Menu	MENU
Play	Play	Display	INFO

Original		Replacement	
OPTION	Option	OPT+	OPT+
PROG CLOCK SET	Prog/Clock Set	MEDIA	MEDIA
TIME SLEEP	Time/Sleep	EXIT	EXIT

Original	Replacement

Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
FM/AUX	FM/AUX	TV/R	TV/R
SUBTITLE/PRESET+	Up/Subtitle/Pres		UP
AUDIO/PRESET –	Down/Audio/Prese		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
OK	OK	OK	OK
	>>		Fast Forward
	<<		Rewind
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement	
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG CLOCK SET	Prog/Clock Set	MEDIA	MEDIA
DISC/USB	Disc/USB	SRC	SRC