Original		Replacement	
	Power		Power
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV	[ ] / TV	SEARCH TV/R	TV/R
FORMAT	[<>] / Format	PICTURE FORMAT	Format
	Home	HOME SMART	Smart
SMART TV	Smart TV	APP MEDIA	Media
LIST	List	DISC NAV LIST	List
INFO	[i] / Info	DISPLAY INFO	Info
ADJUST	Adjust	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Back	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH+	CH +	+ CH	Ch +
CH–	CH -	CH –	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1.@	1	1	1
2 ABC	2	2	2
DEF 3	3	3	3

Original		Replacement	
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
MNO 6	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement