Mandis shop

CDS8120

Original		Replacement	
	Power		Power
	Rec	REC MODE	Rec
	Mode	GUIDE	Guide
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol	VOL	Vol +
	>		Right
	<		Left
	OK	OK	Ok
	Folder Up	CH	Ch +
	Folder Down	CH	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7

Original		Replacement	
	8	8	8
	9	9	9
	+10	0	0
	>>I	>>I	>>I
	I <<	I <<	I <<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	DSC/USB/WEC	APP MEDIA	Media
	S/N	FAV PRE-CH	Pre Ch
	REP./INT./Time	REPEAT TEXT	Text
	Display/Q	DISPLAY INFO	Info
	Snooze	SOUND DUAL	Dual
	Rand./Prog/Tim	PROG SLEEP	Sleep
	Bright	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute

https://mandis.tv/Grundig/10606-142-replacement-remote-control-for-Grundig-CDS8120-73515900.htm