Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
UHF	Red / UHF	A	Red
AUDIO	Green / Audio	B	Green
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PAUSE	Yellow / Pause	C	Yellow
PAUSE	Pause	II	Pause
	Blue / Back	D	Blue
	Back	RETURN BACK	Back
1	1	1	1

Original		Replacement	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
LISTE	Liste	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Ch +	+ CH	Ch +
	Ch -	CH –	Ch -
	Page +	>>I	>>I
	Page -	I<<	I<<

Original		Replacement	
	Info	DISPLAY INFO	Info
	TV / Sat	TIMER AV	AV

Original	Replacement