Original		Replacement	
	Power Tv		Power
	Power	SHIFT +	Shift + Power
	Mute	MUTE	Mute
	[ ]	AD SUBT	Subt
	♪	SOUND DUAL	Dual
	☼	ECO 3D	3D
	[+]	APP MEDIA	Media
	Input / [+]	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	-/--/Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	>>I	>>I	>>I
	I<<	I<<	I<<
	Stop	■	Stop
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	[[I]]	-/-- GUIDE	Guide
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	[>I<]	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement		Original	Replacement
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		
PROG	Prog+	+ CH	Ch +		
	Prog-	CH −	Ch -		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Rec	Rec
1	1	Prog+	Ch +
2	2	Prog-	Ch -
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--/Recall	Pre Ch		
<<	<<		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
>>	>>		
Play	Play		