Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	End	Exi t
Mut e	Mut e	I nf o	I nf o
1	1	Up	Up
2	2	OK	Ok
3	3	Down	Down
4	4	Ri ght	Ri ght
5	5	Lef t	Lef t
6	6	Red	Red
7	7	Gr een	Gr een
8	8	Yel l ow	Yel l ow
9	9	Bl ue/ Mar ker	Bl ue
0/ AV	0	Vol +	Vol +
EPG/ ←	Gui de	Vol -	Vol -
Medi a	Medi a	P+	Ch +
PI P/ [ ]	3D	P-	Ch -
Text / Di sc- M	Text	<<	<<
Menu	Menu	Pl ay	Pl ay

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>		>>		
	Pause		Pause		
	St op		St op		
REC	Rec/ HDMI	REC MODE	Rec		
	Sound	SOUND DUAL	Dual		
ZOOM	→[ ]←/ Zoom	PICTURE FORMAT	For mat		
POP-UP-M	O/ Pop- Up- M	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
AUDIO	Audi o	AD SUBT	Subt		

Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0 AV	0/ AV	0	0
EPG	EPG/ ←	GUIDE	Gui de
MEDIA	Medi a	APP MEDIA	Medi a
PIP	PI P/ [ ]	ECO 3D	3D
DISC-M TEXT	Text / Di sc- M	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
END	End	CLEAR EXIT	Exi t

Original		Replacement	
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
P +	P+	+ CH	Ch +
P –	P-	CH –	Ch -
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
MARKER	Bl ue/ Mar ker	D	Bl ue
	<<	<<	<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>	>>	>>
	Pause		Pause
	St op		St op

Original		Replacement	
	Rec	REC MODE	Rec
ZOOM	→[ ] ←/ Zoom	PICTURE FORMAT	Format
POP-UP-M	O/ Pop- Up- M	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original	Replacement

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Info	Info
1	1	Red	Red
2	2	Green	Green
3	3	Yellow	Yellow
4	4	Blue/Marker	Blue
5	5	<<	<<
6	6	Play	Play
7	7	>>	>>
8	8	Rec	Rec
9	9	Pause	Pause
0/AV	0	Stop	Stop
EPG/←	Guide	O/Pop-Up-M	D. Menu
Media	Media	→[ ]←/Zoom	Format
PIP/[ ]	3D	Up	Up
Text/Disc-M	Text	OK	Ok
Menu	Menu	Down	Down
End	Exit	Right	Right

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left		
P+	Ch +		
P-	Ch -		