Original	Replacement	Original	Replacement
TV/PC	Eject / Surround	0	0
Power	Power	Q.View	Display / Media
Input	AV / Input / RDS	Menu	Menu / Home
TV/Radio	TV/Radio /	Up	Up
Text	Text / Goto	Exit	Exit / Cancel / Clear
I-II	Audio / Lang I/II	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Info	Info / Angle
3	3	Down	Down
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Return	Back / Return
7	7	PR+	CH+ / Page+
8	8	Vol -	Vol -
9	9	PR-	CH- / Page-
List	Smart / List	FAV	Fav / Marker / PC

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
T.OPT	<<	TUNE-	<< / Tune-				
T.OPT	T. OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
SUBTITLE	>>	TUNE+	>> / Tune+				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
MARK	Mark	FORMAT PICTURE	Picture / Format				