Mandis shop

Philips HY287C1762460

Original		Replacement	
	Power		Power
CD	CD	1	1
PAIRING	Bl ut ooth/ Pai r i n	2	2
FM	FM	3	3
AUDIO IN USB	USB/ Audi o I n	4	4
	I <<		I <<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	St op		St op
	><	-/-- GUIDE	Gui de
	Recal l	FAV PRE-CH	Pr e Ch
ALBUM/ PRESET	Al bum/ Pr eset	CH +	Ch +
ALBUM/ PRESET	Al bum/ Pr eset	CH −	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e

Original		Replacement	
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
PROG	Pr og	PROG SLEEP	Sl eep
SLEEP TIMER	Sl eep/ Ti mer	TIMER AV	AV
CLOCK SCAN	Cl ock/ Scan	APP MEDIA	Medi a