Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV/RADIO	Eject	SURROUND	Eject / Surround
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
GOTO	Red/Goto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ANGLE	Green/Angle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT	Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
A-B	Blue/A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD FREEZE	Hold/Freeze	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
GUIDE D.MENU	D.Menu/Guide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SIZE ZOOM	Zoom/Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SUBPAGE	Subpage	LIST SMART	Smart / List
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
▶II	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
▶II	Play	SLOW	Play / Slow
◀◀	<<	TUNE-	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+	>> / Tune+
D.SETUP	D. Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
D.SETUP	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD	Stop / Hold
I◀◀	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
INDEX ▶▶I	>>I / Index	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up		Up
LANG AUDIO	Lang/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
◀	Left		Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right		Right
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
▼	Down		Down
EXIT TITLE	Title/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Display		Display / Media
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0

Original		Replacement	
	Recall		Back / Return
	Source		AV / Input / RDS
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title