Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AUDIO I/II	Audio/I/II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10 0	0	0	0

Original		Replacement	
+10 RADIO	Radio/+10	-/-- GUIDE	Guide
PROGRAM	Recall/Program	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT GOTO	Goto/Text	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	Ok
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
DVD SETUP	Red/DVD Setup	A	Red
A-B	Green/A-B	B	Green

Original	Replacement
ANGLE Yellow/Angle	C Yellow
REPEAT Blue/Repeat	D Blue
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt
HOLD Play	PLAY MODE Play
HOLD Pause/Hold	Pause
SIZE TITLE Title/Size	PICTURE FORMAT Format
REVEAL D.DIS D.Dis/Reveal	SETTINGS OPT Options
MIX D.MENU D.Menu/MIX	E-MANUAL D.MENU D. Menu
INDEX ZOOM Zoom/Index	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
FAV I<<< FAV	I<<
SUBPAGE >>I / Subpage	>>I
LANGUAGE Stop/Language	Stop
FAV- <<< FAV-	<<
FAV+ >>> FAV+	>>
EPG Eject/EPG	ZOOM Eject
MEDIA Media	APP MEDIA Media
REC Rec	REC MODE Rec

Original	Replacement
[*]	ECO 3D 3D
T.SHIFT T-Shift	SEARCH TV/R TV/R