Mandis shop

Pioneer AXD7706

Original	Replacement	Original	Replacement
Standby/on	Power	7	7
Open/close	Eject / Surround	8	8
CD	Shift + 3	9	9
USB	Shift + 8	Bass/Treble	Shift + Sound / Title
Tuner	Shift + 6	Clear	Exit / Cancel / Clear
Audio In	Audio / Lang I/II	0	0
BT Audio	Shift + 9	Repeat	Green / APP / Repeat
Clock/Timer	Shift + Sleep / Timer	Random	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer	Display	Display / Media
1	1	Up/Tune+	Up
2	2	Folder	Text / Goto
3	3	Left	Left
Equalizer	Setup / OPT /	Enter	OK
4	4	Right	Right
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Down/Tune-	Down
P.Bass	Sound / Title	Memory/Program	TV/Radio / Program

https://mandis.mdrs.com/Pioneer/10535-6078-replacement-remote-control-for-Pioneer-AXD7706-WP2904-AVIFR.htm

Original	Replacement	Original	Replacement
Preset +	>>I / Preset +		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol +	Vol +		
Preset -	I << / Preset -		
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
<</ I <<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>/ >>I	>> / Tune+		
ST/ Mono	Shift + Audio / Lang I/II		
RDS ASPM	Shift + Smart / List		
RDS PTY	Smart / List		
RDS Display	Shift + Display / Media		