Original		Replacement	
POWER	POWER		Power
SOURCE	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL+	VOL+	+ VOL	Vol +
VOL-	VOL-	VOL −	Vol -
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH LIST	CH LIST	LIST SMART	Smart / List
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
MEDIA.P	MEDIA.P	MEDIA DISPLAY	Display / Media
GUIDE	GUIDE	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	TOOLS	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INFO	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
UP	UP	▲	Up
DOWN	DOWN	▼	Down
RIGHT	RIGHT	▶	Right
LEFT	LEFT	◀	Left
OK	OK	OK	OK
A	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original		Replacement	
C	YELLOW	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	BLUE	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
AD	AD	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II				
P.SIZE	P. SIZE	SIZE / ZOOM	Zoom / Size				
SUBT.	SUBT.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				