Original	Replacement
Power Tv	Power
NET	Shift + 3
[i+]	Info / Angle
FAV	Fav / Marker / PC
ATV	Shift + 2
DTV	Shift + 1
SAT	Shift + 0
Radio	Shift + 6
Power Source	Shift + Power
<< Source	<< / Tune-
Play Source	Play / Slow
>> Source	>> / Tune+
USB Rec	Rec / Rec Mode
Rec Source	Shift + Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
Stop Source	Stop / Hold
Ready/Time Shift	Smart / List

Original	Replacement
←	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
→	>>I / Preset+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Display / Media
0	0
Source	AV / Input / RDS
I/II/I+II/▼/O)	Audio / Lang I/II
[<>]	Picture / Format

Original		Replacement	
AV MODE	AV Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ECO	Eco	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	VOL +	Vol +
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
3D	3D	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up / >>I		Up
	Left / <<		Left
OK	OK	OK	OK
	Right / >>		Right
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down / I <<		Down

Original		Replacement	
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡?]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	[≡+]	SURROUND	Eject / Surround
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random