Original		Replacement	
	Power		Power
	3D	ECO 3D	3D
INP TV	Input Tv	SEARCH TV/R	TV/R
IPUT AV	Input Av	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	[+]/Aspect	PICTURE FORMAT	Format
VIERA CAST	Cast/Viera	HOME SMART	Smart
DIRECT TV REC	Direct Rec Tv	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
	i (Info)	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back
VIERA Link	Viera Link	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
VIERA TOOLS	Viera Tools	APP MEDIA	Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
STTL	Sttl	AD SUBT	Subt
HOLD	Hold	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6

Original		Replacement	
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LAST VIEW	Last View ↔	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
^	Ch +	+ CH	Ch +
v	Ch -	CH −	Ch -
	Power ▼	SHIFT +	Shift + Power
REC	Rec	REC MODE	Rec
RAMME ^	Programme ▲	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PROGR v	Programme ▼	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	I <<		I <<
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
	>>I		>>I
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause/ Step		Pause

Original		Replacement	
	Power		Power
REC	Rec	REC MODE	Rec
RAMME	Programme▲	CH +	Ch +
PROGR	Programme▼	CH −	Ch -
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Step	OK	Ok

Original	Replacement