Original		Replacement	
Power		Power	
TV / DTV		SEARCH TV/R	TV/R
Source		TIMER AV	AV
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Recall		FAV PRE-CH	Pre Ch
Info		DISPLAY INFO	Info
FAV		SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
Picture		SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Original		Replacement	
Sound		SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
Vol +		+ VOL	Vol +
Vol -		VOL −	Vol -
Mute		MUTE	Mute
CH +		+ CH	Ch +
CH -		CH −	Ch -
Menu		TOP MENU MENU	Menu
EPG		-/-- GUIDE	Guide
Up			Up
Down			Down
Right			Right
Left			Left
OK		OK	Ok
I / II		SOUND DUAL	Dual
Still		DISC NAV LIST	List
Zoom		ZOOM	Eject
Exit		CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
Browse / Radio	Radio / Browse	SHIFT +	SEARCH TV/R — Shift + TV/R
Rotate / T.Shift	T. Shift / Rotate	SHIFT +	TIMER AV — Shift + AV
Page up / Lang.	Lang / Page up	SHIFT +	CH + — Shift + Ch +
Page up / Lang.	Lang / Page up	SHIFT +	AD SUBT — Shift + Subt
Page down / Subtitle	Subtitle / Page down	AD SUBT	Subt
Page down / Subtitle	Subtitle / Page down	SHIFT +	CH − — Shift + Ch -
DMP	DMP	HOME SMART	Smart
PVR	PVR	APP MEDIA	Media
Play/Pause ▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
Play/Pause ▶II	Play / Pause	II	Pause
Stop ■	Stop	■	Stop
◀◀	Red / <<	A	Red
◀◀	Red / <<	«	<<
▶▶	Green / >>	B	Green
▶▶	Green / >>	»	>>
I<<	Yellow / I<<	C	Yellow
I<<	Yellow / I<<	I<<	I<<

Original		Replacement	
▶▶I	Blue / >>I	D	Blue
▶▶I	Blue / >>I	>>I	>>I
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Size	Size	PICTURE FORMAT	Format
Reveal	Reveal	SETTINGS OPT	Options
Cancel	Cancel	RETURN BACK	Back
Sleep / Hold	Hold / Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Index	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
Sub Code	Sub. Code	ECO 3D	3D
Mix	Mix	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options