| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | 9 | 9 |
| Power | Power | AD | Shift + AV / Input / RDS |
| TV | TV/ Radio / | 0 | 0 |
| →I [ / ] I ← | Shift + Smart / List | Recall | Shift + Back / Return |
| [ ++] | Display / Media | Vol + | Vol + |
| [ ▼] | Shift + CH- / | [ i +] | Info / Angle |
| Subtitle | Subtitle / EQ | PR+ | CH+ / Page+ |
| O) I / I I | Audio / Lang I / I I | Vol - | Vol - |
| Sleep | Sleep / Timer | Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | PR- | CH- / Page- |
| 2 | 2 | Quick | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| 3 | 3 | Search | Shift + Red / Netflix / |
| 4 | 4 | Home | Menu / Home |
| 5 | 5 | [ o] | Shift + Display / Media |
| 6 | 6 | Options | Setup / OPT / |
| 7 | 7 | ▲ | Shift + Up |
| 8 | 8 | Guide | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Up | | Up | | List | | Smart / List |
| | Left | | Left | | Text | | Text / Goto |
| | OK | | OK | | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Right | | Right | | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Back | | Back / Return | | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Down | | Down | | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | ▼ | + | Shift + Down | | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | EXit | | Exit / Cancel / Clear | | | | |
| | << | + | Shift + << / | | | | |
| | << | | << / Tune- | | | | |
| | Play | | Play / Slow | | | | |
| | >> | | >> / Tune+ | | | | |
| | >> | + | Shift + >> / | | | | |
| | I << | | I << / Preset- | | | | |
| | Stop | | Stop / Hold | | | | |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | >>I | | >>I / Preset+ | | | | |