Original		Replacement		Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
DTV/VCR	DTV/VCR	MEDIA DISPLAY	Display / Media	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	TV 1	1	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
2	2	DVD 2	2	CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
3	3	CD - STB 3	3	CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4	CH+	Up		Up
5	5	TAPE 5	5	CH-	Down		Down
6	6	TUNER 6	6	VOL+	Right		Right
7	7	AUX - HDD 7	7	VOL-	Left		Left
8	8	USB 8	8	OK	OK	OK	OK
9	9	BLUETOOTH 9	9	VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
0	0	HDMI - SAT 0	0	VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return	REC LIST	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	TV/RADIO	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Rec List	Smart / List		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Record	Rec / Rec Mode		