Original	Replacement	Original	Replacement
On - Off	Power	Clear / Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1	Menu	Menu / Home
2	2	Left	Left
3	3	Up	Up
Open - Close	Eject / Surround	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	Live	Display / Media
Play Mode	SHIFT + SLOW Shift + Play /	Naviclick	Smart / List
7	7	Info	Info / Angle
8	8	Advance	D. Menu / Top
9	9	PR + / >>I	>>I / Preset +
Edit	Text / Goto	PR + / >>I	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset +
AV	AV / Input / RDS	Again - Return	Back / Return
0	0	PR - / I <<	SHIFT + PRESET- Shift + I << / Preset -
TV / DVD	TV/ Radio /	PR - / I <<	I << / Preset -
Setup	Setup / OPT /	<< REV	<< / Tune-

Tools

Original	Replacement	Original	Replacement
Play	Play / Slow		
>> FWD	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Audio	Audio / Lang I/II		
Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
Zoom / Video Out	Zoom / Size		
Subtitle	Subtitle / EQ		

Original	Replacement	Original	Replacement
Back	Back / Return	AV	AV / Input / RDS
Red/[o]	Red / Netflix / Search	0/-/--	Guide / EPG / -/--
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat	0000	0
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Exit	Exit / Cancel / Clear
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random	Menu	Menu / Home
Text	Text / Goto	Left/Zoom-	Left
SP/LP	Setup / OPT /	Up	Up
Mark	Fav / Marker / PC	OK	OK
1	1	Right/Zoom+	Right
2	2	Down	Down
3	3	Info	Info / Angle
4	4	<<	<< / Tune-
5	5	Play	Play / Slow
6	6	>>	>> / Tune+
7	7	Rec	Rec / Rec Mode
8	8	Stop	Stop / Hold
9	9	Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
Vol +	Vol +		
PR+	CH+ / Page+		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
PR-	CH- / Page-		