| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| INFO | [≡i]/Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SOURCE | [≡?]/Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| AUDIO | OOI/II/Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | [≡♦]/[++] | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| VOL+ | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Down | | Down |
| CH+ | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOL- | Vol + | VOL + | Vol + |
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| ♥ | ♥/FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | << | TUNE- | << / Tune- |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| I<< | I<< / Preset- | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| [≡] | Text / Goto | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Time Shift | Setup / OPT / | | |
| [≡o] | Picture / Format | | |
| Radio | TV/Radio / | | |
| [≡x] | Sound / Title | | |
| DMP | Display / Media | | |
| Index | D.Menu / Top | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |