Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Eject / Nicam	ZOOM	Eject
	Recall / Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up

Original		Replacement	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	DVD/DVB Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	PIC	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	CH +	+ CH	Ch +
	CH -	CH −	Ch -
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Rad / DVD	SETTINGS OPT	Options
	Recall / TV	RETURN BACK	Back
	Text	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement	Original	Replacement
Play/Pause / Inf	DISPLAY INFO — Info	SUBTITLE — Subtitle	AD SUBT — Subt
Play/Pause / Inf	PLAY MODE ▶ — Play		
Play/Pause / Inf	❚❚ — Pause		
Stop / FAV	SHIFT + FAV PRE-CH — Shift + Pre Ch		
Stop / FAV	■ — Stop		
EPG	-/-- GUIDE — Guide		
DVD/USB Red / DVD/USB	A — Red		
TITLE Green / Title	B — Green		
PBC Yellow / PBC	C — Yellow		
ANGLE Blue / Angle	D — Blue		
REVEAL << / Reveal	<< — <<		
HOLD >> / Hold	>> — >>		
LIST I<< / List	I<< — I<<		
INDEX >>I / Index	>>I — >>I		
SUBPAGE Subpage	APP MEDIA — Media		
DISPLAY Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info		
AUDIO Audio	SOUND DUAL — Dual		