Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TTX	Text / Goto
0	0
FAV	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home
Up / CH +	Up
Up / CH +	CH+ / Page+

Original	Replacement
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	OK
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Sub-T	Subtitle / EQ
Down / CH -	CH- / Page-
Down / CH -	Down
Info	Info / Angle
I<<	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Red / TV/R	Red / Netflix / Search
Red / TV/R	TV/Radio /
Green / Media	Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Green / Media	Display / Media		
Yellow / Audio	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Audio	Audio / Lang I/II		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
USB	Shift + 8		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Play / Pause	Play / Slow		
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		