| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTX/MIX | TTX/MIX | REPEAT TEXT | Text |
| PRE-CH | PRE-CH | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Vol- | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| CH LIST | Ch.List | DISC NAV LIST | List |
| P | P + | + CH | Ch + |
| P | P - | CH – | Ch - |
| MEDIA.P | Media.P | APP MEDIA | Media |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | Ok |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| A | Red | A | Red |
| B | Green | B | Green |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Yellow | C | Yellow | | |
| D | Blue | D | Blue | | |
| P.MODE | P.Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format | | |
| I-II DUAL | Dual I/II | SOUND DUAL | Dual | | |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D | | |
| AD | AD | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt | | |
| P.SIZE | P.Size | PICTURE FORMAT | Format | | |
| SUBT. | Subt. | AD SUBT | Subt | | |
| << | << | << | << | | |
| Pause | Pause | Pause | Pause | | |
| >> | >> | >> | >> | | |
| Rec | Rec | REC MODE | Rec | | |
| Play | Play | PLAY MODE | Play | | |
| Stop | Stop | Stop | Stop | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |