Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	i / Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
MOUSE	Recall / Mouse	RETURN BACK	Back / Return
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB-T	SUB-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Replacement	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
BROWSER www	www / Browser	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
CH	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
REFRESH	Refresh	ANGLE INFO	Info / Angle
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Screenshot	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
STOP — Stop	HOLD — Stop / Hold		
SIZE — Play/Pause / Siz	SLOW — Play / Slow		
SIZE — Play/Pause / Siz	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
SIZE — Play/Pause / Siz	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
MIX / TXT — TXT / Mix	GOTO / TEXT — Text / Goto		
INDEX — << / Index	TUNE- — << / Tune-		
HOLD — >> / Hold	TUNE+ — >> / Tune+		
HOLD — >> / Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
REVEAL — I<< / Reveal	PRESET- — I<< / Preset-		
CANCEL — >>I / Cancel	PRESET+ — >>I / Preset+		