Mandis shop

Fonestar RDTS680

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV/SAT	TV/ SAT	HOME SMART	Smart
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SAT	SAT	APP MEDIA	Medi a
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de

Original		Replacement	
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
RECALL	Recal l	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
CH &Page	CH&Page+	+ CH	Ch +
CH &Page	CH&Page-	CH −	Ch -
TTX	Red/ TTX	A	Red
SUB. T	Gr een/ Sub. T	B	Gr een
ZOOM	Yel l ow/ Zoom	C	Yel l ow
MP	Bl ue/ MP	D	Bl ue
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
PAUSE	Pause		Pause
POS	POS	PICTURE FORMAT	Format
REC	Rec	REC MODE	Rec
P/N	P/N	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
T/S	T/S	ECO 3D	3D
<<	<<		<<
>>	>>		>>
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop		Stop

Original	Replacement