Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	0	0
Select	Menu	Recall	Pre Ch
: ≡	Smart	←	Guide
Tv	TV/R	Info/Guide	Info
Red/B	Red	Mesage	Subt
Green/A	Green	?/Options	Options
Blue/X	Blue	[ ]/↔	Dual
Yellow/Y	Yellow	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	PR+	Ch +
3	3	PR-	Ch -
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Mute	Mute
8	8	Left	Left
9	9	OK	Ok

Original	Replacement	Original	Replacement
Free	Media		
Rec	Rec		
<<	<<		
Play/Pause	Play		
Stop	Stop		
>>	>>		
I<<	I<<		
>>I	>>I		
Start	AV		
Up(Games)	Shift + Up		
Down(Games)	Shift + Down		
Right(Games)	Shift + Right		
Left(Games)	Shift + Left		