Original		Replacement	
	Power		Power
DVB Analogue MODE	Mode DVB	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DIRECT TV REC	Direct TV Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
TV/AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
STTL	STTL / FP	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
C	C	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0 VCR	0 / VCR	HDMI-SAT 0	0
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
^	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original	Replacement	Original	Replacement
CH -	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		
Aspect	Picture / Format		
N	Display / Media		
Mute	Mute / Dimmer		
DVD Power	Shift + Power		
DVD Rec	Shift + Rec / Rec Mode		
DVD Programe -	Shift + CH- /		
DVD Programe	Shift + CH+ /		
DVD << / I <<	I << / Preset-		
DVD << / I <<	<< / Tune-		
DVD >> / >>I	>> / Tune+		
DVD >> / >>I	>>I / Preset+		
DVD Stop	Stop / Hold		
DVD Pause / Step	Pause / Step / Freeze		
DVD Play	Play / Slow		

Original	Replacement	Original	Replacement
VCR Power	Power		
VCR Rec	Rec / Rec Mode		
VCR	CH- / Page-		
VCR	CH+ / Page+		
VCR << / I <<	I << / Preset-		
VCR << / I <<	<< / Tune-		
VCR >> / >>I	>> / Tune+		
VCR >> / >>I	>>I / Preset+		
VCR Stop	Stop / Hold		
VCR Pause / Step	Pause / Step / Freeze		
VCR Play	Play / Slow		