Mandis shop

Pioneer AXD7733

Original	Replacement	Original	Replacement
System On	Power	Volume +	Vol +
System Off	SHIFT + Shift + Power	Volume -	Vol -
Band	SHIFT + 1 Shift + 1	Setup	Options
Network	SHIFT + 6 Shift + 6	Return	Back
M Server	SHIFT + 5 Shift + 5	Pause / Auto Tun	Pause
Favorites	FAV PRE-CH Pre Ch	Stop / PTY	Stop
Net Service	SHIFT + 3 Shift + 3	Play / RDS Disp.	Play
iPod / USB	SHIFT + 4 Shift + 4	Mute	Mute
BT Audio	SHIFT + 2 Shift + 2	I <<	I <<
Clock	TIMER AV AV	>>I	>>I
Dimmer	PICTURE FORMAT Format	<<	<<
Top Menu	TOP MENU MENU Menu	>>	>>
Up / Tune +	Up	1	1
Down / Tune -	Down	2	2
Right / Preset	Right	3	3
Left / Preset	Left	4	4
Enter	OK Ok	5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
SHUFFLE	Shuf f l e	SEARCH TV/R	TV/ R		
ENTER	Ent er	SHIFT + OK	Shi f t + Ok		
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t		
FOLD – SORT +	Fol der - / Sor	CH –	Ch -		
LDER + +Favorite	Fol der + / +Favor i t e	+ CH	Ch +		