| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| INPUT AV | AV / Input | TIMER AV | AV |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| + P | P + | + CH | Ch + |
| P − | P - | CH − | Ch - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| LCD MENU | LCD Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| DVD SETUP EXIT | Exit / DVD Setup | CLEAR EXIT | Exit |
| DVD SETUP EXIT | Exit / DVD Setup | SETTINGS OPT | Options |
| D.MENU | D. Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| D.DISP | D. Disp | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| PROG | Red / Prog | A | Red |
| INTRO | Green / Intro | B | Green |
| REPEAT | Yellow / Repeat | C | Yellow |
| A-B | Blue / A-B | D | Blue |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TITLE | Title | HOME SMART | Smart |
| EJECT | Eject / PC Aut | SHIFT + CLEAR EXIT | Shift + Exit |
| INDEX | << / Index | << | << |
| FAV | Play/Pause / Fav | PLAY MODE ▶ | Play |
| FAV | Play/Pause / Fav | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SIZE | >> / Size | >> | >> |
| SMODE | Rec / S. Mode | REC MODE | Rec |
| SMODE | Rec / S. Mode | SOUND DUAL | Dual |
| FAV+ | Step >I / Fav | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play |
| FAV+ | Step >I / Fav | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| PMODE | Pause / P. Mode | II | Pause |
| PMODE | Pause / P. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| TEXT | I << / Text | K< | I << |
| TEXT | I << / Text | REPEAT TEXT | Text |
| FAV- | Stop / Fav - | ■ | Stop |
| FAV- | Stop / Fav - | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| HOLD | >>I / Hold | >>I | >>I |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| HOLD | >>I / Hold | SHIFT + ■ | Shift + Stop |
| REVEAL ANGLE | Reveal / Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| SUBPAGE ZOOM | Subpage / | ZOOM ⏏ | Eject |
| LANG AUDIO | Lang / Audio | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| GOTO | ▢ / Goto | SEARCH TV/R | TV/R |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |