Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	1	1
Tv System	TV/ Radio /	2	2
Mute	Mute / Dimmer	3	3
Rec	Rec / Rec Mode	4	4
Browser	Smart / List	5	5
Timer	Sleep / Timer	6	6
Copy	D. Menu / Top	7	7
Guide	Guide / EPG / -/--	8	8
Vol -	Vol -	9	9
Up	Up	0	0
Vol +	Vol +	Goto	Text / Goto
Left	Left	Slow	Shift + Play /
Enter	Shift + OK	Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Right	Right	Play	Play / Slow
Return	Back / Return	Stop	Stop / Hold
Down	Down	Pause/ Step	Pause / Step / Freeze
Setup	Setup / OPT / Tools	I <</ Prev	I << / Preset-

Original		Replacement		Original	Replacement
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+		
FR	<</ FR	TUNE-	<< / Tune-		
FF	>>/ FF	TUNE+	>> / Tune+		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
TIME SHIFT	Time Shift	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
SELECT	Select	OK	OK		
CONFIRM	Confirm	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		