Original	Replacement
Power	Power
Open / Close	Eject
Dimmer /	TV/R
DVD	SHIFT + 1 — Shift + 1
Tuner / Band	SHIFT + 2 — Shift + 2
AUX	SHIFT + 3 — Shift + 3
NTSC/PAL / EZ	AV
MO/ST / Slow	Format
MO/ST / Slow	SHIFT + PLAY MODE — Shift + Play
Subtitle	Subt
Step	SHIFT + II — Shift + Pause
DSP / EQ	Options
Repeat	Text
I <<	I <<
Stop	Stop
Play / Pause	Pause
Play / Pause	Play

Original	Replacement
>>I	>>I
Dolby PLII Mode	Smart
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Tuning + / CH +	Ch +
Tuning - / CH -	Ch -
Dolby PLII Effec	Media
Return	Back
Menu	Menu
Info	Info
Mute	Mute
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
1 / RDS Displa	1

Original	Replacement
1 / RDS Displa	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
2	2
3 / TA	3
Test Tone	ECO 3D 3D
4 / PTY -	SHIFT + ◀ Shift + Left
4 / PTY -	4
5 / PTY Search	5
5 / PTY Search	SHIFT + OK Shift + Ok
6 / PTY +	6
6 / PTY +	SHIFT + ▶ Shift + Right
Sound Edit	SOUND DUAL Dual
7	7
8	8
9	9
P. Scan / Tuner	FAV PRE-CH Pre Ch
Sleep	PROG SLEEP Sleep
0	0

Original	Replacement
Cancel	CLEAR EXIT Exit
Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject
Logo	A Red
Slide Mode	B Green
Digest	-/-- GUIDE Guide
Remain	C Yellow

Original	Replacement
Power	Power
TV / Video	TV/R
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Tuning + / CH -	Ch +
Tuning - / CH	Ch -
Menu	Menu
Info	Info
Mute	Mute
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
1 / RDS Display	1
2	2
3 / TA	3

Original	Replacement
4 / PTY -	4
5 / PTY Search	5
6 / PTY +	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Sleep	Sleep
Cancel	Back