Original		Replacement	
	Power		Power
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FORMAT	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PAGE/CH –	Page/CH -	CH PAGE –	CH- / Page-
PAGE/CH +	Page/CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
+	Vol +	VOL +	Vol +
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1.@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement		Original		Replacement	
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7				
8 TUV	8	USB 8	8				
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				