Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Pause / Still	Pause / Step / Freeze
1	1	Left / << / I<	Left
2	2	Left / << / I<	<< / Tune-
3	3	Left / << / I<	I<< / Preset-
4	4	Right / >> / >>I	Right
5	5	Right / >> / >>I	>>I / Preset+
6	6	Right / >> / >>I	>> / Tune+
7	7	Down / Stop	Down
8	8	Down / Stop	Stop / Hold
9	9	Enter	OK
0 / AV	0	Index	Info / Angle
0 / AV	AV / Input / RDS	Cancel	Exit / Cancel / Clear
CH/TR. -	CH- / Page-	Menu	Menu / Home
CH/TR. +	CH+ / Page+	Timer Rec	Sleep / Timer
Rec / OTR	Rec / Rec Mode	Program	TV/Radio /
Up / Play / Slo	Up	Call	D.Menu / Top
Up / Play / Slo	Play / Slow	Clock / Counte	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original	Replacement
COUNTER RESET	Counter Reset	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
ZERO RETURN	Zero / Return	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
ZERO RETURN	Zero / Return	RETURN / BACK	Back / Return		
SPEED SP/LP	Speed SP/LP	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
TV/VCR	TV / VCR	LIST / SMART	Smart / List		
AUDIO SELECT	Audio Select	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
EJECT	Eject	SURROUND / ⏏	Eject / Surround		