Mandis shop

Yamaha WV151300

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| DIMMER | Dimmer | APP MEDIA | Media |
| FM MODE | FM Mode | SEARCH TV/R | TV/R |
| AUTO SCAN | Auto Scan | TIMER AV | AV |
| BAND | Band | HOME SMART | Smart |
| PRESET | Preset ▲ | CH + | Ch + |
| PRESET | Preset ▼ | CH − | Ch - |
| TUNING | Tuning ▲ | >>I | >>I |
| TUNING | Tuning ▼ | I<< | I<< |
| MEMORY | Memory | REC MODE | Rec |
| TP | TP | ECO 3D | 3D |
| | Up | | Up |
| FUNCTION | Function | TOP MENU MENU | Menu |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| INFO/TEXT | Info/Text | DISPLAY INFO | Info |
| | Left | | Left |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ENTER | Ok | OK | Ok |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| ENTER | Enter | FAV PRE-CH | Pre Ch |