Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power		Right		Right
MUTE	Mute	MUTE	Mute		Down		Down
1	1	1	1		Left		Left
2	2	2	2	OK	OK	OK	Ok
3	3	3	3	CH. LIST	Ch. List	HOME SMART	Smart
4	4	4	4	EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
5	5	5	5	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
6	6	6	6	VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
7	7	7	7	SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
8	8	8	8	CH +	Ch +	CH +	Ch +
9	9	9	9	CH -	Ch -	CH -	Ch -
0	0	0	0	PIC	PIC	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual	TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back	ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
TV MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu	FREEZE	Freeze	II	Pause
SOURCE	Source	TIMER AV	AV	EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up	SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement		Original	Replacement
TV/RADIO	TV / RADIO	SEARCH TV/R	TV/R		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media		
HOLD	Hold	■	Stop		
LIST	List	DISC NAV LIST	List		
SUBPAGE	Subpage	«	<<		
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject		
MIX	Mix	»	>>		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
INDEX	Index	PLAY MODE ▶	Play		